

信号変換基板 取扱説明書

VP制御基板
接点 RS-232C EPSON製 EB-Z8050W用

(有)ロジックス

857-0055
長崎県佐世保市湊町2-15
電話 : 0956-25-3963
FAX : 0956-25-3964

E-mail : logix@lgx.co.jp

ボタンの点滅について

1. スタートアップ時 PWR ON LEDが点滅
2. クーリング時 PWR OFF LEDが点滅

入力切替ボタンについて

電源オフ、スタートアップ、クーリング中は入力切替はできません。

AUTO PC ADJUST ボタンについて

このボタンを押した瞬間アジャストコマンドが出力されます。コマンド出力中、ランプが点灯します。

安定化されたDC 5Vを入力します
(消費電力 : 100mA以下)

CN9 : 電源入力

1	+5V
2	GND

これらの端子をGNDに接続すると、該当する接点信号が出力されます。

この信号はグラウンドにショートした状態に応じて出力されます。

CN3

10	+5V	
9	GND	
8		
7		
6	AUTO PC ADJ	<input type="checkbox"/>
5	HDMI	<input type="checkbox"/>
4	VIDEO (BNC)	<input type="checkbox"/>
3	PC (5BNC)	<input type="checkbox"/>
2	OFF	<input type="checkbox"/>
1	ON	<input type="checkbox"/>

CN5

10	+5V	
9	GND	
8		
7		
6	AUTO PC ADJ	<input type="checkbox"/>
5	HDMI	<input type="checkbox"/>
4	VIDEO (BNC)	<input type="checkbox"/>
3	PC (5BNC)	<input type="checkbox"/>
2	OFF	<input type="checkbox"/>
1	ON	<input type="checkbox"/>

VP EB-Z8050W RS-232Cコネクタ

CN7

1	GND (To VP GND)	
2	Rx	TX (To VP RX)
3	Tx	RX (To VP TX)
4		
5		
6	GND	

通信条件 : 9600N81

