自動送出装置 MUS-02D Ver.1.11

操作説明書



LOGIX

目次

VTR 本体の設定	——1
UVW-1200	1
DSR-20	1
9 ピンコントロール系の VTR	1
電源 ON/OFF	1
キー操作について	1
基本的な動作の説明 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	2
AV セレクター	3
画面説明	3
V T R 番組 TOP/END 入力	——4
タイムテーブルデータ入力 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	6
Week データの入力	6
Time データの入力	6
タイムテーブルの編集	8
カーソル移動	8
挿入、削除	8
自動計算機能について	8
実行	9
タイムテーブルの1行目をタイマーセットしてその時刻からスケジューラを実行する。	9
タイムテーブルの任意の行からすぐに実行する。	9
現在時刻の設定、変更	11
送出装置から VTR を手動でコントロール	
初期設定	
データクリア(CLEAR)	14
その他の機能	
VTR にテープを挿入すると自動的に頭出しを行う。	15
時計校正	15
機器の接続	
注意事項	16
頭出しエラーについて	16
強制スタートでの注意	16
タイムコードについて	16

VTR**本体の設定**

UVW-1200、DSR-20を使用するときはVTRのメニュー設定を次のようにします。 UVW-1200

RS-232C bps 38400BPS 他は工場出荷時状態 UVW-1200の場合、電源制御はできません。常時ONの状態で使用します。

DSR-20

RS-232C BAUD RATE 19200BPS CLOCK SET で時刻を合わせる 他は工場出荷時状態 DSR-20の場合、電源制御は通信ポートから行います。

9ピンコントロール系のVTR

工場出荷時状態 9ピン系のコントロールには別途レベルコンバータ CONV-01 が必要です。 9ピン系の機器は電源制御はできません。常時ONの状態で使用します。

他の設定項目、たとえば、STOP TIMER, STILL TIMER, LOCAL ENABLE等は 使用状態に応じて設定してください。

電源ON/OFF

電源スイッチを入れることによってMUS-02Dの電源が入ります。 電源を入れるとスイッチの ランプが点灯します。

キー操作について

操作の中であるキーを押しながら別のキーを押す操作があります。たとえば、 VTRコントロールキーを押しながら、数字の5キーを押すときは下記のように記述します



基本的な動作の説明

- 1.接続された機器に合わせて初期設定を行う。この作業は導入時に行う。
- 2. VTRにセットする全てのテープのタイムコード(番組の開始点、終了点)を入力す る
- 3. タイムテーブルを入力する
- 4.実行する

(注意)

タイムテーブルを入力する前に必ず、タイムコードデータ(番組の開始点、終了点)を入 力して下さい。タイムテーブル入力時、タイムコードデータから次に実行する時間を計算 するため、タイムコードデータが入力されてないと開始時刻が自動化入力できません。 タイムテーブル入力後にタイムコードデータを変更した場合は、一度タイムテーブル入力 モードに入り、変更したソースにカーソルを移動して同じデータを入力してください。タ イムコードを変更しただけではその内容はタイムテーブルには反映されません。

AV セレクター



P1, P2, P3 +-				VTR1	VTR2	AUX	ENT	CLR
を押すと、 PROGRAM出力に VTR1 VTR2 AUX	実行	設定	タイム テーブル	1 1			挿入 削除	VTR אינואעב.
に接続された映像				STOP-1	PLAY-1	REW-1	ON-1	OFF-1
を出力します。	P1	P2	P3	4	5	6^{\pm}		
				STOP-2	PLAY-2	REW-2	ON-2	OFF-2
	M1	M2	M3	7 8	8	9	0	

M1, M2, M3 キーを押すと、MONITOR 出力端子に VTR1,VTR2,AUX に接続された映像を出力します。

画面説明

動作状態や入力データは全面パネルの液晶ディスプレイに表示されます。



VTR番組 TOP/ENDデータ入力

タイムテーブル入力にはいる前にまず、TOP/END(番組の開始点、終了点)の設定が必要です。

ここではテープに記録された番組の頭と終わりのタイムコードを入力します。

1本のテープにつき、1番組の設定が可能です。



ここでそれぞれの VTR にセットされたテープの番組の開始点と終了点をタイムコードで 入力します。入力位置はタイムコードの一番右の数字の下にカーソルが表示されていま



00:00:00:00

END =

入力方法はは電卓と同じでデータを入力するごとに左 側へシフトしながら表示されます。修正するときは

す。タイムコードは下記の数字キーで入力します。

CLR	を押
VTR ארב/ערב	入力

を押してすべてクリヤするか、0をいくつか 入力した後で新しいデータを入力します。 TOP と END を切り替えるときは



VTR 番号を切り替えるには



タイムコード入力を終了するときは

設定

を押します。セッテイメニューに戻ります。

DATA DISPLAY	
=== ##ティメニュー ======	=
1: TOP/END 2: VT R>1^*	ÿ
3: ŀケイ 4:	_
5: Week (ユウコウ/ムコウ)	

ここでもう一度

設定

を押すと、初期の画面に戻ります。



この画面は実行状態でないときの画面です。実行中は実 行状態を表示する画面になります。

タイムテーブルデータ入力

タイムテーブル入力では番組の開始時刻、VTR番号を入力します。 設定により、週データを入力しないモードにすることもできます。VTR番号はあらかじめ入力 したVTR TOP/ENDデータに基づき入力します。

まず、設定状態なら設定を終了してください。



	DATA	DISP	AY
No.	Wook	Time	ナス
001	<u>}</u>		
003		-::	

タイムテーブルの行番号の右側に矢印があります。この矢印はデ ータ入力行を意味します。また、矢印のある行の Week データの 下にはカーソルがあります。 この矢印とカーソルの指し示しているデータを入力変更する事が



キーで動かすことができます。押し続けるとキーリピートが働きスク ロールします。最大行は100です。

Week データの入力

できます。

ここに入力するデータは開始したい番組の週のデータです。月曜から、 日曜までのデータを次のキーで入力します。



キーを押すと次のように表され、カーソルは TIME のところ に移動します。

Time データの入力

番組の開始時刻を0-9キーで入力します。ここで、 10:00:00 と入力してみます。



DAT	A DISPL	٩Y
No. Week	Time	ノース
001→NION 002 —	10:00:0	
003		

カーソルはソースのところに進みます。

DATA DISPLAY	
No. Week Time	ソース
001->MON 10:00:00	
002 : : :	
003 ::	

	DAT	A DIS	PLAY	
No.	Wool	. Tim	Ð	ナス
001	MON	10:0	0:00	V-1
	> MON	10:3	0:00	
000			•	

ここでは放送する番組のVTR番号もしくは外部入力番号をを指定します。ここではVTR1を例として入力しますまず、VTRの



表示は左のように変わります。

2 行目の Week と Time はあらかじめ入力したタイムコードデータから計算されて自動的に表示されます。

もし、必要なら手動でカーソルを移動して手入力することもできます が、スケジュールに整合性がなくなる可能性があります。

次にVTR2を例として入力してみます。





と入力します。画面は左のように変わります。

(注意)

同じ VTR 番号を続けて入力することはできません。これは同じ VTR のアドレスから違うアドレスへ瞬時にアクセスできないためです。

次にAUXを例として入力してみます。



を押します。画面は左のように変わります。



AUX の場合、タイムコードデータがありませんから、次の開始時刻 の計算はできません。カーソルは次の行の Week データのところに 進みます。次の開始時刻を入力してください。 この入力の繰り返しでタイムテーブルを入力します。



を押すとタイムテーブル入力を終了します。

タイムテーブルの編集

カーソル移動



これれのキーを押すとカーソルが移動します。 キーは押し続けるとリピートが働き、スクロールするこ とができます。

挿入、削除



カ-ソル行に1行空行を挿入します。挿入行の1つ上が VTR の場合は、時刻フィールドに自動計算された時刻が表示されます。1つ上の行がAUXの場合は時刻は表示されません。

カ-ソル行を1行削除します。削除された行より下の 行は1行繰り上がり、時刻の再計算が行われ表示され ます。

(注意)

デリート、インサート、行うとソース番号の同じもの が続けて設定されるような、整合性が失われることが あります。このような設定で実行したときは、動作が おかしくなります。

自動計算機能について

タイムテーブル入力の手間と、ミスを防ぐために VTR 番組に関しては、VTR TOP/END デー タから番組の長さを計算し、次に実行する番組の開始時刻を自動的に表示ます。AUX の入力 の場合は、番組長さのデータがありませんので、次の開始時刻は必ず手入力することが必要で す。

ただし、VTR 番組の場合も自動計算されたデータとは違う時刻を手入力することができま す。ここで、自動計算された時刻より、手前の時刻を入力したときは番組が早く終わるだけ で問題ないのですが、その時刻より後の時刻を設定したときは、送出する番組がなくなるこ とになります。この場合はAUXに切り替わります。

ただし、手動入力したデータもそれより上の行を編集した場合、自動計算で書き換えられま すので、基本的には自動計算のデータで運用することをお勧めします。

実行

タイムテーブルの入力が終了したらスケジューラを実行することができます。 実行には次の2通りがあります。

タイムテーブルの1行目をタイマーセットしてその時刻からスケジューラを実行する。

(1)タイムテーブル入力を終了する





ー VTRの状態(---:OFF、STP:ストップ、PB:PLAY、サーチ)

次の実行予定時刻になるまで、AUXの状態で待機します。 実行予定時刻25秒前になると次に実行する装置を起動します。



— VTRの状態(---:OFF、STP:ストップ、PB:PLAY、サーチ)

15秒前になると頭出しを行い ます。

ダウンカウントが 2sec になった時点で、VTR はプレイがかかります。 そしてダウンカウントが0になると同時にAVスイッチャーが切り替わります。 表示は下記のように実行しているソース(VTR)の内容に変わります。



タイムテーブルの任意の行からすぐに実行する。

タイムテーブル入力モードに入り実行したい行へカーソルを進めます。 例として2行目から実行します。カーソルを2行目に移動します。



後の動作は タイムテーブルの1行目をタイマーセットしてその時刻からスケジューラ を実行する。と同じです。

(ヒント)

この強制スタートを行うとスケジュールの実行を変更できます。タイムテーブルを変更し た場合など、現在実行中の行にカーソルをあわせて強制スタートすると、タイムテーブル のその後の調整が行われます。実行中にタイムテーブルの変更をしたときにはこの作業を 行います。

(注意)

任意の行から実行する強制スタートはタイムテーブルに記述された時刻とは無関係に実 行を行います。その後の時間的なつながりは確認が必要です。

強制スタートを行うと時間のずれが発生します。次の2とおりの動作が考えられます。

- (1)本来の時刻よりも早く起動をかけた場合 この場合は次の行のスタート時刻が来るより早めに番組が終了することになりま す。この場合、エンドタイムコードまで再生した時点で一時的に AUX に切り替 え、次の行の実行開始まで待機します。
- (2)本来の時刻よりも遅く起動をかけた場合 この場合は次の行のスタート時刻になるまでにすべての番組を送出することができ ません。次のスタート時刻になった時点でそのソースに切り替わります。番組は途 中で切れることになります。

本来の時刻より遅く強制スタートをかけることはあまりないことだと思いますが、 いずれにしても、強制スタートを行った後は送出時間の調整を行ってください。

現在時刻の設定、変更

DATA DISPLAY
=== t771/5_1- ======= 1:TOP/END 2:VTR91^ 9 3:1/1 4: 5:Week(1/31//1/)
DATA DISPLAY
==== CLOCK SET =====
Date= 2000-08-20 Week= \$AT







で移動できます。

年の下にカーソルが表れます。カーソルは

目的の場所でデータを入力します。

VTR1	VTR2	AUX	
1 1	2 ^火		
STOP-1	PLAY-1	RE W-1	
4	5	6^{\pm}	
STOP-2	PLAY-2	RE W-2	ON-2
7 8	8	9	0

ENT 挿入削除 入力を終わるときは

のどちらかをを押します。

その時点から秒針が動作を始めます。

設定

(ヒント)

この装置には内蔵時計を外部から校正する機能があります。装置背面パネルの校正端子 をショートする事で内部時計の30秒校正をすることができますので、外部校正時計が 接続されてないときには、この端子にスイッチを取り付けるだけで簡易校正が可能にな ります。この場合、時報と同時にスイッチを押すと内部の時計が0秒に校正されます。

送出装置から VTR を手動でコントロール



*頭出し動作は、VTR にテープを挿入することでも行われます。

初期設定 DATA DISPLAY === セッティメ=ュ-1:TOP/END 2:VTRシュヘ*ン 3: レケィ 4:-5:Week (ュウコウ/ムコウ)

● 設定

を押して 2:VTR 機種設定メニュー に入ります。

を押してセッテイメニューに入ります。

DATA DISPLAY
== VTR キシュ セッテイ ====
VIR1=→DSR-20 -2.2
VTR2= UVW-1200 -2.2
ヘンコウキー= [→] [CLR]

この項目では VTR の種類とそのタイミングを設定します。



で VTR1 、VTR2 の切替をします。矢印カーソルが 移動します。

DA	TA DISF	PLAY
== VTR	492 29	f1 ====
VTR1=-	>DSR-20	-2.2
VIKZ= ヘンコウキー:	UV₩-120 = [->]	10 -2.2 [Clr]
	- 6.4	FARM?



を押すと VTR の種類を変更できます。

VTR の種類は次の通りです。

DSR-20	RS232C インターフェース
UVW-1200	RS232C インターフェース
9P プロトコル	RS422 インターフェース
AUX	TOP/END を入力しないソースの場合
DSR-20,UVW-1200	,UVW-1400 は専用ケーブルでダイレク
ト接続可能です。9	P プロトコル機種(DSR-60,PVW-2600 な
ど)はレベル変換オ	「ックス(CONV-01)が別途必要です。

DATA DISPLAY	
== VTR \$91 ty71 ====	
VTR1=→DSR-20 -2.2	
VTR2= UVW-1200 -2.2	
^939 7	

CLR VTR אינוא אינב

を押すと VTR ごとのスイッチングタイミング調整デ ータの変更ができます。

VTR 機種の右側の数値は切り替え時刻何秒前に VTR をプレ イするかという値です。

VTR はスタートアドレスの2秒前に頭出しをするようにな っていますので、初期値は-2.2 です。2.2秒前にプレイ にすると切り替え時刻になったときほぼ、スタートアドレ スと同じになります。この値を調整することで切り替わり 時の誤差を最小にすることができます。



を押すと、機種設定を終了したッティメニューに戻ります。

DATA DISPLAY
=== tyf4/=1- =======
1:TOP/END 2:VTR>1**
3:171 4:
3. WOOK (1949/A49)

次にタイムテーブル入力時に Week データを入力するかしないかの設定を します。

DATA DISPLAY =₩eek בלקלב לב לדיל= → 1:גזל 2:בלבלב	OFF2 OFF2 もしくは I I C矢印カーソルを移動し C矢印カーソルを移動し C矢印カーソルを移動し C矢印カーソルを移動し C矢印カーソルを移動し C矢印カーソルを移動し CONT C
	有効か無効かを設定します。無効にした場合タイム テーブル入力時、週データの入力はできなくなります。
DATA DISPLAY	● 設定 を押すと、機種設定を終了しセッテイメニューに戻りま す。
1:TOP/END 2:VTRシュベウ 3:トケイ 4: 5:Week(ユウヨウ/ムヨウ)	もう一度
	●

データクリア (CLEAR)

DATA DISPLAY
[ALL CLEAR]



を押しながら電源を入れるとすべてのメモリ ーを初期化します。

Week 有効 / 無効設定画面になります。

VTR**にテープを挿入すると自動的に頭出しを行う**。

VTRの電源を入れテープを挿入すると自動的に頭出しを行います。 UVW-1200は電源を入れて5秒以上たってからテープを入れて下さい 早めに入れると頭出しをしません。その場合は手動で頭出しして下さい。

(注)テープには必ずタイムコードが入ったものを使用してください。テープを 挿入したところにタイムコードがなければ頭出しはできません。 タイムコードは番組の始めと終わりに少なくとも30秒以上の記録が必要です。 できるならばテープの最初から最後まで記録することをお勧めします。また、 タイムコードはテープ上で連続したものでなければ使用できません。不連続部 分にまたがって使用した場合、動作がおかしくなることがあります。

時計校正

リヤパネルの I/O コネクタの1番と2番をショートすると30秒校正を行います。 ここに校正用時計を接続します。

機器の接続



注意事項

頭出しエラーについて

VTRにテープを挿入すると自動的に頭出しを行います。また、番組送出が終わったVTRは次の送出に備えて頭出しを行います。手動でも頭出しが可能です。

頭出しはタイムコードを基準に行いますから、指定したタイムコードがテープに見つからない場合は実行できなくなります。

タイムコードはテープの始めから終わりまで連続して記録してください。 プリロール、ポストロールのためタイムコードは番組より前後30秒以上必要です。

強制スタートでの注意

任意の行から強制スタートをする場合は次の点に注意してください。 強制スタートした場合、タイムテーブルの整合性が失われる場合があります。 その後のスケジュールを確認してください。

タイムコードについて

テープには必ずタイムコードが入ったものを使用してください。テープを挿入したところにタイムコードがなければ頭出しはできません。 タイムコードは番組の始めと終わりに少なくとも30秒以上の記録が必要です。できるならばテープの最初から最後まで記録することをお勧めします。また、タイムコードはテープ上で連続したものでなければ使用できません。不連続部分にまたがって使用した場合、動作がおかしくなることがあります。